

FLUX レーザー管 55W(Beambox II 用)

Beambox II 用の純正 55W レーザー管(チューブ)です。レーザー管は機種ごとに出力が違い、Beambox II にはこの 55W を使います。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > beamo/FLUX レーザー パーツ 商品管理番号 beambox2-laser-tube-55w
商品ページ <https://i-maker.jp/i/beambox2-laser-tube-55w>

販売価格(税抜)

70,000 円

税込 77,000 円・送料無料

出力

55W

01 価格と買い方

販売価格 **70,000 円 (税抜)** / 77,000 円(税込)

送料 送料無料

納期 在庫品は 1~3 営業日以内に出荷

お支払い クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay

請求書払い 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)

お見積り 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 <https://i-maker.jp/form/estimate>

ご注文 EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)

適格請求書 発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種 **Beambox II**

機種ページ FLUX Beambox II

レーザー管は機種ごとに出力が違います。ほかの機種には FLUX レーザー管 50W(Beambox Pro 用) / FLUX レーザー管 40W(Beambox 用) / FLUX レーザー管 60W(HEXA 用) / FLUX レーザー管 30W(beamo 用) をお選びください。

03 主要スペック

出力	55W
寿命の目安	20% の出力で約 2,000 時間(目安。保証する時間ではありません)

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ <https://flux-japan.jp/collections/beamboxii-part> s・<https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/11438508600207>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

機種に合わせた 55W の出力

FLUX は機種ごとに出力の違うレーザー管を用意しています。Beambox II 用はこの 55W です。

使うほど消耗する部品です

公式は、高い出力で使うほど消耗の度合いも大きくなると案内しています。加工の設定に合わせて交換の時期をご検討ください。

交換手順が公開されています

必要な工具と手順が公式ページで案内されています。作業に不安があればご相談ください。

05 交換の目安

■約 2,000 時間が目安 公式は 20% の出力で使った場合の目安として案内しています。

■高い出力ほど消耗が大きい 出力を上げて使うほど、消耗の度合いも大きくなります。

■保証される時間ではありません 目安であり、この時間どおりに使えることを保証するものではありません。

交換の判断に迷うときは、症状をお知らせいただければご相談を承ります。

06 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
55W	70,000 円	Beambox II 用・このページ
50W	62,000 円	Beambox Pro 用
40W	45,000 円	Beambox 用
60W	120,000 円	HEXA 用

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>>

FLUXレーザー管 55W(Beambox II 用)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)



純正のレーザー管

ガラス管に警告ラベルが貼られています



両端の接続部

水ホースと配線をつないで取り付けます



交換のようす

背面カバーを開けて作業します

08 交換の流れ

1 電源を切って背面カバーを開ける 電源を切り、電源コードを抜いてから背面カバーを開けます。	2 配線とホルダーを外す アース線とレーザー電源ユニットのケーブルを外し、3mm 六角ネジ 4 本でレーザーチューブホルダーを外します。	3 新しい管に付け替える 水ホースを外してチューブ内の水を排水し、新しいチューブに水ホースを付け替えて設置します(白いコネクタが左側)。ホルダーを戻し、水ホース・アース線・ケーブルをつなぎます。	4 注水して流速テストと光路調整 注水して流速テストを行い(正常値 3L/分以上)、光路調整をしてから背面カバーを閉じます。
---	---	--	---

09 関連資料(メーカー公式)

公式の商品ページ(Beambox II 用パーツ) <https://flux-japan.jp/collections/beamboxii-parts>

公式サポート記事(Beambox II - レーザーチューブの交換) <https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/11438508600207>

10 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)