

FLUX 2W 赤外線レーザーヘッド(beamo II 用)

beamo II 用の赤外線 2W レーザーヘッドです。金属へのマーキングを行う事が出来ます。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 beamo2-ir-laser-head
商品ページ <https://i-maker.jp/i/beamo2-ir-laser-head>

販売価格(税抜)

95,000 円

税込 104,500 円・送料無料

出力

2W

01 価格と買い方

販売価格 **95,000 円** (税抜) / 104,500 円(税込)

送料 送料無料

納期 在庫品は 1~3 営業日以内に出荷

お支払い クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay

請求書払い 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)

お見積り 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 <https://i-maker.jp/form/estimate>

ご注文 EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)

適格請求書 発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種 **beamo II**

機種ページ FLUX beamo II

Ador には FLUX 2W 赤外線レーザーヘッド(Ador 用)(90,000 円・税別)をお選びください。

03 主要スペック

出力	2W
付属品	2W IR 赤外線レーザーモジュール 1 個 / モジュール台座 1 個 / テスト材料 2 個 / T8 トルクスドライバー 1 個 / T8 ネジ 3 個 / ケーブル 1 個

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ flux-japan.jp・<https://flux-japan.jp/products/beamo2-ir-laser-head>・<https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/13859915373199>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

beamo II 用の純正アドオン

FLUX が beamo II 用として販売しているアドオンです。取り付けとキャリブレーションの手順が公式サポートで案内されています。

工具まで入っています

取り付けに使う T8 トルクスドライバーまで同梱されているため、別に用意するものではありません。

テスト材料 2 個つき

取り付け後の試し彫りに使えるテスト材料が 2 個同梱されています。

05 使い方・保管

■作業は電源を切ってからレーザーヘッドを最下部まで下げ、本体の電源を切ってからネジを外します。

■テスト材料で試してから 同梱のテスト材料を作業台の中央に置き、表面でオートフォーカスを行ってから本番の素材に移ります。

■ソフト側の設定を切り替えます Beam Studio のドキュメント設定で 2W IR 赤外線レーザーを有効にし、パラメータ設定で 2W モジュールを選びます。

取り付け後のキャリブレーションは、公式サポートの beamo II - 2W IR 赤外線レーザーアドオン - キャリブレーションガイドをご確認ください。

06 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
beamo II 用	95,000 円	このページ
Ador 用	90,000 円	2W 赤外線
印刷ヘッド	40,000 円	beamo II 用
チャックロータリー	40,000 円	beamo II 用

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/><商品管理番号>

FLUX 2W 赤外線レーザーヘッド(beamo II 用)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)



2W 赤外線レーザーモジュール

本体のヘッドと入れ替えて取り付けます



モジュール台座つき

本体に台座を付けてからモジュールを載せます



ケーブルで接続

X 軸ガントリーのソケットにつなぎます

08 取り付けの流れ

1 ハニカムを外して電源を切る ハニカムを取り外し、レーザーヘッドを最下部まで下げてから本体の電源を切ります。	2 T8 ネジ 3 本を外す 同梱の T8 トルクスドライバーで、レーザーヘッドの 3 本の T8 ネジを取り外します。	3 モジュール台座を付ける 同梱の T8 ネジで、モジュール台座をレーザーヘッドの穴に合わせて取り付けます。	4 モジュールを載せてつなぐ 2W モジュールの 3 本のシャフトを台座の穴に挿し、ケーブルを X 軸ガントリーのソケットとモジュールに接続します。
---	--	--	--

09 一緒に使うヘッド・アドオン

2W 赤外線レーザーヘッド(Ador 用) Ador 用の 2W 赤外線ヘッド https://i-maker.jp/i/ador-ir-laser-head	印刷ヘッド CMYK インク付き (beamo II 用) 彫刻に色を加えるとき https://i-maker.jp/i/beamo2-print-head	チャックロータリー(beamo II 用) 円柱のものを回して加工します https://i-maker.jp/i/beamo2-chuck-rotary	20W ダイオードレーザーヘッド (Ador 用) Ador 用のダイオードレーザー https://i-maker.jp/i/ador-20w-laser-head
---	--	--	--

10 関連資料(メーカー公式)

公式製品ページ(FLUX)	https://flux-japan.jp/products/beamo2-ir-laser-head
開梱と設置(FLUX 公式サポート)	https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/13859915373199
キャリブレーションガイド	https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/14428829153551

11 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)