

FLUX チャックロータリー(Beambox II 用)

Beambox II 用のチャックロータリーです。ローラータイプのロータリーと違い内側から支えることが出来るので、取っ手などがある素材にも加工をすることが出来ます。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 › beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 beambox2-chuck-rotary
商品ページ <https://i-maker.jp/i/beambox2-chuck-rotary>

販売価格(税抜) 44,000 円 税込 48,400 円・送料 1,100 円(税込)	対応する最大直径 145 mm エクステンションポケット併用時 / 54mm チャックロータリー単体	重量 1.65 kg
---	---	----------------------

01 価格と買い方

販売価格	44,000 円 (税抜) / 48,400 円(税込)
送料	通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1～3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種	Beambox II
機種ページ	FLUX Beambox II
Beambox / Beambox Pro には、公式の互換表でチャックロータリーが非対応とされています(公式サポート「アドオンの互換性」)。	

03 主要スペック

使えない機種	Beambox / Beambox Pro(公式の互換表。Beambox II 用の本製品は使えません)
付属品	六角ジョー 3 個 / 段付きジョー 3 個 / L 字型ジョー 6 個 / テールサポートセット(サポート 1 個 + 蝶ネジ 2 個) / 接続ケーブル 1 個 / ミニ水準器 3 個 / ソフトローラー 1 個 / ノギス 1 個 / M3 六角ネジ(2.5mm) 1 個 / 六角ドライバー(2.5mm) 1 個 / クイックスターガイド QR コード
対応する最大直径	145mm(エクステンションポケット併用時) / 54mm(チャックロータリー単体)
寸法	約30x4x12.5cm
重量	1.65kg

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ flux-japan.jp・<https://flux-japan.jp/products/beamboxii-chuck>・<https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/11235052707215>。2026-09-10 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

- 内側から支えられます**
取っ手などがある素材も、内側からつかんで回せます。ローラータイプにはできない固定方法です。
- 素材に合わせてジョーを選ぶ**
小さいものは六角ジョー、一般的なサイズは段付きジョー、大きいものは L 字型ジョーを使います。
- 球体や重い素材はテールサポート**
付属のテールサポートセットで反対側を支え、チャックから落ちるのを防ぎます。

05 使い方・保管

- 素材の直径でスタンドを選びます** 直径 1mm～54mm はショートスタンド、54mm～145mm はロングスタンド(エクステンションポケットに同梱)を使います。
- 小さい素材は焦点モードを変えます** 既定はレンズを上部に付けた 4mm モードです。小さい素材ではレンズを下部に移して 18mm モードにします。直径 70mm～79mm は手動でフォーカスを合わせます。
- ソフトとファームウェアを確認します** Beam Studio 2.6.5 以上、Beambox II ファームウェア 6.0.7 以上が必要です。

ケーブルの抜き差しは、機器の損傷を防ぐため必ず電源をオフにしてから行ってください(FLUX 公式サポート)。

06 同じシリーズとの比較

商品	税抜	特徴
Beambox II 用	44,000 円	このページ
ロータリー 2.0	50,000 円	ローラー式
HEXA 用	44,000 円	チャックロータリー
beamo II 用	40,000 円	チャックロータリー

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/> < 商品管理番号 >

FLUX チャックロータリー(Beambox II 用)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)



チャック式



形を選びません



スタンドに載せます

08 取り付けと使いはじめの流れ

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1
エクステンションポケットを付ける
併用する場合は、先にエクステンションポケットを取り付けます。 | 2
電源を切ってブラケットを付ける
電源をオフにし、プラットフォームブラケットを取り付けます。 | 3
直径を測ってスタンドを選ぶ
素材の直径が円周を測り、ショート/ロングのスタンドと焦点モードを選びます。 | 4
ジョーを付けて素材を固定
素材に合うジョーを付け、ロータリーで固定して水平に調整します。 |
|---|---|---|--|

09 一緒に使うロータリー・ほかの機種用

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ロータリー 2.0(Beambox II 用)
ローラーで転がすタイプ
https://i-maker.jp/i/beambox2-rotary | チャックロータリー(HEXA 用)
HEXA 用のチャックロータリー
https://i-maker.jp/i/hexa-chuck-rotary | チャックロータリー(beam II 用)
beam II 用のチャックロータリー
https://i-maker.jp/i/beam2-chuck-rotary | チャックロータリー(Ador 用)
Ador 用のチャックロータリー
https://i-maker.jp/i/ador-chuck-rotary |
|--|---|---|---|

10 関連資料(メーカー公式)

- | |
|---|
| 公式製品ページ(FLUX)
https://flux-japan.jp/products/beamboxii-chuck |
| FLUX Chuck Rotary マニュアル
https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/10725196470287 |

11 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)