

FLUX レーザー管 40W(Beambox 用)

Beambox 用の純正 40W レーザー管(チューブ)です。公式では 20% の出力で約 2,000 時間が目安と案内されています。本体の Beambox は販売終了しましたが、この部品は引き続きお求めいただけます。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 beamo-laser-tube-40w
商品ページ <https://i-maker.jp/i/beamo-laser-tube-40w>

販売価格(税抜) 45,000 円 税込 49,500 円・送料 1,100 円(税込)	出力 40W
---	------------------

01 価格と買い方

販売価格	45,000 円 (税抜) / 49,500 円(税込)
送料	通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1~3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種	Beambox(本体は販売終了)
機種ページ	FLUX Beambox / Beambox Pro

レーザー管は機種ごとに出力が違います。ほかの機種には FLUX レーザー管 50W(Beambox Pro 用) / FLUX レーザー管 55W(Beambox II 用) / FLUX レーザー管 30W(beamo 用) / FLUX レーザー管 60W(HEXA 用) をお選びください。

03 主要スペック

出力	40W
寿命の目安	20% の出力で約 2,000 時間(目安。保証する時間ではありません)

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ <https://flux-japan.jp/products/40w-laser-tube>・<https://flux-japan.jp/pages/techinfo-maintenance-replace-lasertube-beambox>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

機種に合わせた 40W の出力

FLUX は機種ごとに出力の違うレーザー管を用意しています。Beambox 用はこの 40W です。

FLUX の純正部品

Beambox 用の交換用レーザー管として FLUX が販売しているものです。

交換手順が公開されています

必要な工具と手順が公式ページで案内されています。作業に不安があればご相談ください。

05 交換の目安

- 約 2,000 時間が目安 公式は 20% の出力で使った場合の目安として案内しています。
- 高い出力ほど消耗が大きい 出力を上げて使うほど、消耗の度合いも大きくなります。
- 保証される時間ではありません 目安であり、この時間どおりに使えることを保証するものではありません。

交換の判断に迷うときは、症状をお知らせいただければご相談を承ります。

06 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
40W	45,000 円	Beambox 用・このページ
50W	62,000 円	Beambox Pro 用
55W	70,000 円	Beambox II 用
30W	33,000 円	beamo 用

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/> <商品管理番号>

FLUXレーザー管 40W(Beambox 用)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)




純正のレーザー管

ガラス管に警告ラベルが貼られています



両端の端子

配線をつなぐ端子が両端にあります



本体に取り付けた状態

本体の中に収まります

08 交換の流れ

1 本体後部のカバーを外す 本体後部のレーザー管カバーを外します。	2 冷却水ホースと端子を外す 低電圧側の冷却水ホース、高電圧側のホースをバンドで切り外し、高電圧側・低電圧側の端子を外します。	3 レーザー管を入れ替える 固定ネジ 4 箇所を外して古い管を取り外し、新しい管を 4 箇所のネジで均等に固定します。	4 戻して光路を調整する 端子と冷却水ホースを取り付け、ホースクランプとバンドで固定します。外装カバーを付けたあと光路調整を行います。
---	---	---	---

09 関連資料(メーカー公式)

公式の商品ページ(FLUX Japan)

<https://flux-japan.jp/products/40w-laser-tube>

公式の交換手順(Beambox / Beambox Pro レーザー管交換)

<https://flux-japan.jp/pages/techinfo-maintenance-replace-lasertube-beambox>

10 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)