

# FLUX 10W レーザーヘッド(Lazervida 用)

Lazervida 用の交換用 10W ヘッドです。ヘッドを傷めてしまったときや、予備を手元に置いておきたいときにお使いください。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 lazervida-10w-lazerhead  
商品ページ <https://i-maker.jp/i/lazervida-10w-lazerhead>

販売価格(税抜)

**60,000 円**

税込 66,000 円・送料無料

出力

**10W**

## 01 価格と買い方

販売価格 **60,000 円** (税抜) / 66,000 円(税込)

送料 送料無料

納期 在庫品は 1~3 営業日以内に出荷

お支払い クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay

請求書払い 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)

お見積り 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 <https://i-maker.jp/form/estimate>

ご注文 EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)

適格請求書 発行事業者番号 T7012401024611

## 02 対応機種

対応機種 **Lazervida**

機種ページ FLUX Lazervida

ほかの機種のレーザーヘッドは別の商品です: 2W 赤外線レーザーヘッド(beamo II 用) / 2W 赤外線レーザーヘッド(Ador 用) / 20W ダイオードレーザーヘッド(Ador 用)

## 03 主要スペック

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 出力       | <b>10W</b>                      |
| レーザースポット | 0.08 x 0.08mm(Lazervida 本体の仕様表) |
| レーザークラス  | <b>クラス4(Lazervida 本体の仕様表)</b>   |

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ [flux-japan.jp](https://flux-japan.jp)・<https://flux-japan.jp/products/lazervida-head>・<https://flux-japan.jp/products/lazervida>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

## 04 特長

### 出力 10W

Lazervida 本体の仕様表と同じ、10W のレーザーヘッドです。

### スポット 0.08 x 0.08mm

Lazervida 本体の仕様表に記載されている値です。

### 交換用として

公式の商品説明は「交換用 10W ヘッドです」。予備としてもご用意いただけます。

## 05 使い方・保管

■作業は電源を切って冷ましてから 本体の電源を切り、レーザーヘッドが冷めてから取り外し・取り付けを行ってください。

■レーザークラス 4 です Lazervida 本体の仕様表ではレーザークラスはクラス4とされています。加工中はレーザー光を直視しないでください。

■結果が変わったらヘッドの状態を確認 同じ設定でも仕上がりが変わってきたときは、レーザーヘッドの汚れや傷みもあわせてご確認ください。

保管するときは、レンズ面に触れないよう箱に入れ、直射日光とほこりを避けた場所に置いてください。

## 06 同シリーズとの比較

| 商品             | 税抜             | 特徴               |
|----------------|----------------|------------------|
| <b>10W ヘッド</b> | <b>60,000円</b> | <b>このページ</b>     |
| Air Assist     | 18,000円        | Lazervida 用      |
| ロータリー          | 23,000円        | Lazervida 用      |
| ボックスケース        | 28,000円        | Lazervida Shield |

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/> <商品管理番号>

## FLUX 10W レーザーヘッド(Lazervida 用)

### 07 使い方・造形例(商品ページの写真)



交換用 10W ヘッド

Lazervida 用のレーザーヘッドです

### 08 交換の流れ

#### 1

##### 電源を切って冷ます

本体の電源を切り、レーザーヘッドが十分に冷めてから作業を始めます。

#### 2

##### 公式の案内にしたがって交換する

取り付け手順の詳細は FLUX 公式のページと公式サポートをご確認ください。

### 09 関連資料(メーカー公式)

#### 公式製品ページ(FLUX)

<https://flux-japan.jp/products/lazervida-head>

#### Lazervida 本体ページ(仕様表)

<https://flux-japan.jp/products/lazervida>

### 10 販売元とサポート



#### 株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

#### ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)